FOMA® D705iµ

パソコン接続マニュアル〉

データ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	З
パソコンとFOMA端末を接続する	4
FOMA通信設定ファイルをインストールする	5
Windows XP、Windows 2000で FOMA PC設定ソフトを利用して通信	
Windows VistaでFOMA PC設定ソフトを利用して通信する	
FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する	24
ATコマンド	33

■ パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA D705i μ でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。


データ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できる通信は、データ転送(OBEX)、パケット通信、64Kデータ通信に分類されます。

- FOMA端末はFAX通信やRemote Wakeupには 対応していません。
- FOMA端末をドコモのPDA「musea」「sigmarion II」「sigmarion II」と接続してデータ通信を行えます。musea、sigmarion II を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートなどの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 本FOMA端末では海外でのパケット通信、64K データ通信はご利用いただけません。
- 本FOMA端末はIP接続に対応しておりません。

■ データ転送(OBEX)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



D705iµ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 microSDメモリーカード ドコモケータイdatalink

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金される通信形態です(受信最大384kbps、送信最大64kbps)。 ドコモのインターネット接続サービスmopera U/moperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用します。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ 64Kデータ通信

接続時間の長さに応じて課金される通信形態です (通信速度最大64kbps)。ドコモのインターネット 接続サービス mopera U / mopera など、FOMA 64K データ通信に対応したアクセスポイント、ま たは ISDN 同期 64K アクセスポイントを利用しま す

長時間にわたる通信を行うと、通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境 は、以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体 ^{※1}	PC/AT互換機
0S*2	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista(各日本語版)
必要メモリ	Windows 2000:64Mバイト以上 Windows XP:128Mバイト以上 Windows Vista:512Mバイト以上
ハードディスク容量	5Mバイト以上の空き容量

※1: USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)が必要です。 ※2: OSアップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ

- ●動作環境によってはで使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でので使用やOSアップグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 「FOMA D705iµ CD-ROM」画面が動作する推奨 環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降^{※1}で す。CD-ROM をセットしても「FOMA D705iµ CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順で操 作してください。
 - ① [スタート] → [マイコンピュータ| をクリック
 - Windows 2000の場合:デスクトップの「マイコンピューターをダブルクリック
 - Windows Vistaの場合: (スタート) → 「コンピューターをクリック
 - ② CD-ROM アイコンを右クリック→「開く」をク リック
 - ③ 「index (index.html)」をダブルクリック
 - ※1: Windows Vistaの場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer7.0以降です。

つづく▶

警告画面が表示された場合

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい] をクリックしてください。

 画面は Windows XP を使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



Windows Vistaの場合、付属のCD-ROMをパソコンにセットすると自動再生画面が表示されることがあります。

「rundll32.exeの実行」をクリックしてください。

必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- 付属のCD-ROM「FOMA D705iµ用CD-ROM」

おしらせ

- パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。本書では、FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01 の場合で説明しています。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合が あります。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaをご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。ブロードバンド接続などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、moperaは、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証 について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細は、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

FirstPass (ユーザ証明書) の認証を行う場合は付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳しくは付属のCD-ROM内の「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧ください。

2 つづく▶

パケット通信および64Kデータ通信の条件

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限

OS のシステムなどすべてにアクセスできる権限の こと。

1 台のパソコンに最低 1 人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

- APN (Access Point Name)
 パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する
 文字列。mopera Uは「mopera.net」が、mopera
 は「mopera.ne.jp」がAPNとなります。
- ◆ cid (Context Identifier) パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末へ書き 込むときの登録番号。FOMA端末では1から10まで の10件が使えます。

お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

データ通信の準備の流れ

データ転送 (OBEX) の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルのダウンロード、インストール◆P5

- 付属のCD-ROMからインストール または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール

データ転送

パケット通信、64Kデータ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信 または 64K データ通信を利用する場合の準備は 次のような流れになります。

- ① FOMA通信設定ファイルのダウンロード、インストール◆P5
 - 付属のCD-ROMからインストール または
 - ドコモのホームページからダウンロードし、インストール
- ②パソコンとFOMA端末の接続●P4
- ③ FOMA通信設定ファイルの確認●P6

FOMA PC設定ソフトのインストール

- Windows XP、Windows 2000 ►P7
- Windows Vista →P16

(かんたん設定) パケット通信設定

- mopera U / moperaWindows XP、
 - Windows XP, Windows 2000 •P8
 - Windows Vista **●**P17
- ●その他のプロバイダ
 - Windows XP、 Windows 2000 • P10
- Windows Vista **●**P18

(かんたん設定)

- 64Kデータ通信設定 ●mopera U / mopera
 - Windows XP、 Windows 2000 •P11
 - Windows Vista
- ●その他のプロバイダ
 - Windows XP、 Windows 2000
 - Windows Vista

通信実行

- Windows XP、Windows 2000 ►P13
- Windows Vista ►P21
- 切断
- Windows XP、Windows 2000 ●P13
- Windows Vista **☞**P22

FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定◆P24

接続◆P32/切断◆P32

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

インストール/アンインストール前の注意点

- FOMA 通信設定ファイルやFOMA PC 設定ソフトをインストール/アンインストールするときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは「許可」または「続行」をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ・操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムが あった場合は、プログラムを保存、終了させた後に 行ってください。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

接続前に必ずFOMA通信設定ファイルをインストールしておいてください。◆P5

通信モードに設定する


USB モード設定で「microSD モード」または「MTPモード」に設定している場合は、「通信モード」に設定してください。

1) MENU 6 2 6 1 (\$\d\)

接続のしかた

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)を使って接続します。

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップ を開く
- ② FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 のFOMA端末側コネクタを、「カチッ」と音 がするまで FOMA 端末の外部接続端子に差 し込む
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 のパソコン側コネクタを、パソコンのUSB コネクタに差し込む
 - パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端 末の画面に圏が表示されます。FOMA通信設定 ファイルのインストール前には圏は表示されま せん。
 - FOMA通信設定ファイルのインストール前に接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして、終了してください。



■ 取り外しかた

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。 FOMA端末側コネクタは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引っ張ると故障の原因となります。

おしらせ -

● データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を取り外したり、FOMA 端末に衝撃を与えないでください。充電やデータ通信の切断、パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。

FOMA 通信設定ファイルをインストールする

FOMA通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P4

FOMA端末は操作1~4を行った後にパソコンに 接続してください。

例 Windows XPの場合

1 付属のCD-ROMをパソコンにセット 「FOMA D705iμ CD-ROM」画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト]▶ 「FOMA通信設定ファイル (USBドライバ)」の「インストール」をクリック



3 「FOMAinst (FOMAinst.exe)」を ダブルクリック



/ [インストール開始]をクリック



FOMA端末をパソコンに接続する旨の画面が表示されます。

「FOMA端末をパソコンに接続する●P4

FOMA通信設定ファイルのインストールが完了 後、[終了] をクリックすると、FOMAバイトカ ウンタをインストールする旨の確認画面が表示 されます。

- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- ┌ [インストールする (推奨)] をクリック



- FOMAバイトカウンタをインストールしないと きは[完了]をクリックします。
- 7 「FOMAバイトカウンタ セットアップへ ようこそ」画面で [次へ] をクリック
- ♀ 注意事項を確認 ▶ 「次へ」をクリック
- 9 使用許諾契約を確認▶契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択▶[次へ]をクリック
- 10 インストール先を確認▶ [次へ] をクリック
- 11 [インストール] をクリック
- 17 [完了] をクリック
- 13 [OK] をクリックし、ご利用にあわせて オプション設定を行う
 - オプション設定の方法や、FOMAバイトカウン タの使い方については、「FOMAバイトカウン タ操作マニュアル」をご覧ください。

つづく▶

14 操作6の「FOMAドライバインストール ツール」画面で [完了] をクリック

「FOMA通信設定ファイルを確認する」に進み、 インストールされたデバイス名を確認してく ださい。

おしらせ

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、 画面の指示に従い、再起動してください。
- FOMA 通信設定ファイルのインストール前にパソコンとFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされる場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨のメッセージが表示されます。画面の指示に従ってアンインストールしてからFOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルを確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されない場合、設定および通信はできません。

例 Windows XPの場合

1 [スタート] → 「コントロールパネル」→ [パフォーマンスとメンテナンス] → [シ ステム] をクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- Windows 2000の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
 - ②「システム」をダブルクリック
- Windows Vistaの場合:
 - ① (スタート) → 「コントロールパネル」
 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」をクリック▶操作3に進む
- 2 [ハードウェア] タブをクリック▶
 [デバイスマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

3 各デバイスの種類をダブルクリックトインストールされたデバイス名を確認する

次表のデバイス名がすべて表示されることを確認します。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサルシリア ルバスコントローラ または USB (Universal Serial Bus) コント ローラ	FOMA D705i μ
ポート(COMとLPT)	• FOMA D705i μ Command Port (COMx) **1 • FOMA D705i μ OBEX Port (COMx) **1
モデム	FOMA D705iμ

※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

FOMA通信設定ファイルをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P4 アンインストールをする前に、必ずパソコンから FOMA端末を取り外してください。

例 Windows XPの場合

- **1** [スタート] → 「コントロールパネル」→ 「プログラムの追加と削除」をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」→ 「コントロールパネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
 - Windows Vistaの場合:
 - ① (スタート) → 「コントロールパネル」
 → 「プログラムのアンインストール」をクリック
- **2** 「FOMA D705i µ USB」を選択▶ [変更と削除] をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① 「FOMA D705iµ USB」を選択 ▶ [変更 と削除] をクリック
 - Windows Vistaの場合:
 - ① 「FOMA D705iµ USB」を選択▶「アンインストールと変更」をクリック
- 3 プログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA 通信設定ファイルがアンインストールされます。

⚠ [OK] をクリック

Windows XP、Windows 2000で FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさま ざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを 使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信 用ダイヤルアップの作成」を行います。

■ 通信設定最適化

Windows XP、Windows 2000 を使用する場合 「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン 内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に 活用するには、通信設定の最適化が必要です。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 (cid) を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid1 には、mopera の接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は接続先 (APN)の設定が必要になります。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

- FOMA PC 設定ソフト Version 4.0.0 より前の 古いバージョン(以降、旧「FOMA PC設定ソフト」)がインストールされている場合には、あら かじめ旧「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。バージョンは、FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- ・お使いのパソコンに、本機種より前に発売された FOMA端末に付属の「W-TCP環境設定ソフト」や 「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールさ れている場合は、それらのソフトをアンインス トールしてください。
- FOMA PC設定ソフトを再インストールする場合は、あらかじめインストール済みのFOMA PC設定ソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P4

例 Windows XPの場合

1 付属のCD-ROMをパソコンにセット

「FOMA D705i μ CD-ROM」画面が表示されます。



- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック
- 3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

• 「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」 画面が表示された場合 「実行」 (Windows 2000 では 「開く]) を



クリックしてください。

「Internet Explorer – セキュリティの警告」画面が表示された場合

[実行する] をクリックしてください。



/ 【次へ】をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

7 つづく▶

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- **6** 「タスクトレイに常駐する」を選択して「次へ」をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。

インストール後に常駐の設定は変更できます。



- 7 インストール先を確認して [次へ] をク リック
- **3** プログラムフォルダのフォルダ名を確認して【次へ】をクリック



□ [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

このまま各種設定を始められます。

おしらせー

 ● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] を クリックしたときは、インストールを中断する確認画 面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい]をクリックし「完了]をクリックしてください。


かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

FOMA PC設定ソフトを起動する

- 例 Windows XPの場合
- **1** [スタート] → 「すべてのプログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」→ 「FOMA PC設定ソフト」をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① [スタート] → 「プログラム」→ 「FOMA PC 設定ソフト」→ 「FOMA PC 設定ソフト」 ト」をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。



mopera U / moperaを利用する場合

その他のプロバイダの場合●P10

例 Windows XPの場合

- **1 FOMA PC設定ソフトを起動▶[かんたん設定] をクリック**
- 2 「パケット通信」を選択▶ [次へ] をクリック



3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択▶「次へ」 をクリック

mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は「はい」をクリックします。



「FOMA端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名と各項目を設定 ▷ [次へ] を クリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、「186を付加する(通知する)」または「設定しない(推奨)」を選択してください。mopera Uまたはmoperaに接続するためには発信者番号通知が必要です。
- 「接続方式」には最適な値が設定されます。



🔓 各項目を設定 🕨 [次へ]をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」は空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

既に最適化されている場合、この画面は表示されません。



🔒 設定情報を確認して [完了] をクリック



■ [OK] をクリック

再起動をする旨の画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。

・通信を実行する●P13

その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / moperaの場合 → P8

例 Windows XPの場合

「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~4を行う≠P8

- 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。
- 操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名を入力▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 「発信者番号通知」については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定(TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先(APN)の追加し画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先(APN)と接続方式を設定▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定|画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 本端末は「PPP接続」のみ対応しています ので、「接続方式」は「PPP接続」を選択 してください。対応する接続方式について は、ご利用になるプロバイダに確認してく ださい。



【 [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

5 「接続先(APN)の選択」の接続先(APN) を確認して [次へ] をクリック

6 各項目を設定▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字 などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。



🧣 設定情報を確認して [完了] をクリック



□ [OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に最適化されている場合は、再起動する必要 はありません。
- 通信を実行する●P13

かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

mopera U / moperaを利用する場合

その他のプロバイダの場合●P12

例 Windows XPの場合

1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P8

- 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
- 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] を クリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D705iµ」に設定 されていることを確認します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera Uおよび mopera接続では発信者番号通知が必要です。



② 各項目を設定▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」については空欄でも 接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



11 つづく▶

⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



📮 [OK] をクリック

・通信を実行する●P13

その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / moperaの場合●P11

例 Windows XPの場合

- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P8
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D705iµ」に設定 されていることを確認します。
- •「電話番号」「発信者番号通知」については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 各項目を設定 [次へ] をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



△ 設定情報を確認して [完了] をクリック



「CK】をクリック

・通信を実行する●P13

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

例 Windows XPの場合

- **1 FOMA端末とパソコンを接続する ◆P4**
- 7 デスクトップの接続アイコンをダブル クリック



- アイコンはOSによって異なります。
- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
- Windows XPのスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク 接続」をクリック
 - ②接続先をダブルクリック
- Windows 2000 のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック
 - ② 接続先をダブルクリック

🤁 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- mopera U / moperaを選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して「ダイヤル」をクリックします。
- OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK]をクリックしてください。



■ 通信中のFOMA端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせー

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D705iµ以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の FOMA 通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

例 Windows XPの場合

1 タスクトレイの感をクリック

🤈 [切断] をクリック



パケット通信の設定を最適化する

「通信設定最適化」を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化します。 「通信設定最適化」とはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定最適化が必要です。

Windows XPの場合

ダイヤルアップごとに最適化できます。

- **1 FOMA PC設定ソフトを起動 ◆P8** [通信設定最適化]をクリック
 - タスクトレイから起動: ▼ をクリック
- 🤈 次の操作を行う
 - システム設定が最適化されていないとき: 次の画面が表示されます。



- ①「FOMA端末(受信最大384kbps)」を選択し、「最適化を行う」をクリック
- ② 最適化するダイヤルアップを選択▶ [実行] をクリック

システム設定とダイヤルアップ設定のそれぞれの最適化が実行されます。

■ システム設定が最適化されているとき:

次の画面が表示されます。内容を変更する場合はチェック欄を変更し[実行]をクリックしてください。



- 🧣 画面に従ってパソコンを再起動
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000の場合

- **1 FOMA PC設定ソフトを起動 ◆P8** 「通信設定最適化]をクリック
 - タスクトレイから起動: 30をクリック
- 🤈 [最適化を行う] をクリック
- **②** 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

最適化を解除する

64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で 通信を行う場合は、最適化を解除してください。

Windows XPの場合

- **1** FOMA PC設定ソフトを起動 ◆P8 ▶ [通信設定最適化]をクリック
 - タスクトレイから起動: ▼ をクリック
- 2 最適化を解除する接続先のチェックを 外す▶ [実行] をクリック
 - 3.6Mbps 用に最適化されている場合は、この 画面は表示されません。[最適化を解除する]を クリックしてください。



🤨 [OK] をクリック

Windows 2000の場合

- **1** FOMA PC設定ソフトを起動◆P8▶ 「通信設定最適化]をクリック
 - タスクトレイから起動: 20をクリック
- **「最適化を解除する」をクリック**
- 2 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先 (APN) は最大10件設定でき、登録番号 (cid) の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が設定されています。

- ・設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。◆P4
- mopera U / mopera以外の接続先(APN) については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例 Windows XPの場合

1 FOMA PC設定ソフトを起動◆P8▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。

「OK」をクリック

FOMA端末に登録されている「接続先 (APN) 情報」を読み込みます。

₹ 接続先 (APN) の設定を行う



- 接続先(APN)を追加する:[追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正 する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [編集] をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象 の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [削除] をクリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除] をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。

- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定を 再編集したり、FOMA端末に書き込んだりす るときに利用します。
- FOMA端末から接続先 (APN) 情報を読み込む: 「ファイル」→ 「FOMA端末から設定を取得」をクリック

FOMA端末に手動でアクセスし、登録された 接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先(APN) 設定がFOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ① 追加、編集された接続先(APN)を選択▶ 【ダイヤルアップ作成】をクリック 「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ► [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
 - ③ 任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 方法を選択▶[ユーザID・パスワードの設定]をクリック
 - ④各項目を設定▶ [OK] をクリック
 - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
 - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべての ユーザー」を選択するとWindowsにログ オンできるすべてのユーザーがこの接続 を利用できます。
 - で利用のプロバイダなどから、IPおよび DNS情報の設定が指示されている場合 は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
 - ⑤ [OK] をクリック [OK] をクリック
 - ⑥ [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
 - ⑦ [はい]をクリック [OK] をクリック

おしらせ

- ●接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先 (APN) を継続利 用する場合は、同じAPNの登録番号 (cid) をFOMA 端末に登録してください。

FOMA PC設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P4

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの を右クリックし、「終了」をクリックして、「通信設定最適化」を終了してください。

アンインストールする

例 Windows XPの場合

- **1** [スタート] → 「コントロールパネル」→ 「プログラムの追加と削除」をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択▶ [削除] をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト] を 選択 ▶ [変更と削除] をクリック
- **3** 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

- ■「通信設定最適化」を解除する:
 - 通信設定が最適化されている場合は確認画面が表示されます。
 - 通常は [はい] をクリックして、最適化を 解除してください。
 - 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ 再起動するかどうかを選び[完了]をクリッ クします。
 - 「通信設定最適化」の解除は、パソコンの再 起動後に行われます。

4 [完了] をクリック

Windows VistaでFOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざ まな設定が必要です。FOMA PC 設定ソフトを使 うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信 用ダイヤルアップの作成」を行います。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid1には、moperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P4

1 **付属のCD-ROMをパソコンにセット** [FOMA D705i μ CD-ROM] 画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック

16 つづくト

3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」画面が表示された場合

[実行] をクリックしてください。



/ [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- **6** インストール先を確認して [次へ] をク リック
- プログラムフォルダのフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



🙎 [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

このまま各種設定を始められます。

おしらせ

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし[完了]をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

FOMA PC設定ソフトを起動する

(スタート)→「すべてのプログラム」
 →「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。



mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合●P18
- **1 FOMA PC**設定ソフトを起動▶ [かんたん設定] をクリック
- 2 「パケット通信」を選択▶ 「次へ」をクリック



3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択▶「次へ」 をクリック

mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は「はい」をクリックします。



「FOMA端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] を クリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、「186を付加する(通知 する)」または「設定しない(推奨)」を選択し てください。mopera Uまたはmoperaに接続 するためには発信者番号通知が必要です。
- 「接続方式」には最適な値が設定されます。



■ 各項目を設定 ▶ [次へ]をクリック

「ユーザID」「パスワード」は空欄でも接続できます。



7 設定情報を確認して [完了] をクリック



!OK] をクリック

• 通信を実行する ● P21

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / moperaの場合 ◆P17
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~4を行う◆P17
 - 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

18 つづくト

2 任意の接続名を入力▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

<mark>乳 接続先(APN)を設定</mark>

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先(APN)と接続方式を設定▶ [OK]をクリック

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。

 本端末は「PPP接続」のみ対応しています ので、「接続方式」は「PPP接続」を選択 してください。対応する接続方式について は、ご利用になるプロバイダに確認してく ださい。



⚠ [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

5 「接続先(APN)の選択」の接続先(APN) を確認して [次へ] をクリック

▲ 各項目を設定 [次へ] をクリック

• 「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字 などに注意して入力してください。



19 つづくト

7 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

・ 诵信を実行する●P21

かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合●P21
- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P17
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
 - 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] を クリック


- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D705iµ」に設定されていることを確認します。

 ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera Uおよび mopera接続では発信者番号通知が必要です。



3 各項目を設定▶ [次へ] をクリック

「ユーザID」「パスワード」については空欄でも 接続できます。



// 設定情報を確認して [完了] をクリック



「COK」をクリック

通信を実行する●P21

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / moperaの場合 → P20
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P17
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
 - •操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定▶ [次へ]をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D705iµ」に設定 されていることを確認します。
- •「電話番号」「発信者番号通知」については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定] をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

② 各項目を設定 ▷ [次へ] をクリック

「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。



⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



「OK】をクリック

通信を実行する●P21

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

- **1** FOMA端末とパソコンを接続する **→**P4
- **2** デスクトップの接続アイコンをダブル クリック



・FOTA クトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
① ② (スタート) → 「接続先」をクリック
② 接続先をダブルクリック

🧣 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- mopera U / moperaを選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して「ダイヤル」をクリックします。



■ 通信中のFOMA端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせー

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度 とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D705iµ以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の FOMA 通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

1 ❷(スタート) → 「接続先」をクリック

2 接続しているダイヤルアップを選択▶ [切断] をクリック



🤰 [閉じる] をクリック

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先 (APN) は最大10件設定でき、登録番号 (cid) の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。◆P4
- mopera U / mopera以外の接続先 (APN) については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 FOMA PC設定ソフトを起動 → P17 [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。

「OK」をクリック

FOMA端末に登録されている「接続先 (APN) 情報 | を読み込みます。

<mark>?</mark> 接続先(APN)の設定を行う



- 接続先(APN)を追加する: [追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正 する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [編集] をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象 の接続先(APN)を一覧から選択 [削除]を クリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除] をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定を 再編集したり、FOMA端末に書き込んだりす るときに利用します。
- FOMA端末から接続先 (APN) 情報を読み込む: 「ファイル」→ 「FOMA端末から設定を取得」をクリック

FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先(APN) 設定がFOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ① 追加、編集された接続先(APN)を選択▶ 【ダイヤルアップ作成】をクリック 「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ► [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
 - ③任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 方法を選択▶[ユーザID・パスワードの設定]をクリック
 - ④各項目を設定▶[OK]をクリック
 - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
 - ご利用のプロバイダなどから、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で【詳細情報の設定】をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。

- ⑤ [OK] をクリック [OK] をクリック
- ⑥ [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ⑦ [はい]をクリック [OK] をクリック

おしらせ

- ●接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先 (APN) を継続利 用する場合は、同じAPNの登録番号 (cid) をFOMA 端末に登録してください。

FOMA PC設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P4

- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択▶ 「アンインストール」をクリック
- 3 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

⚠[完了]をクリック

FOMA PC 設定ソフトを利用しないで 通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 64K データ通信のダイヤルアップネットワークの 設定を行う方法について説明します。

設定操作の流れ

- ① FOMA通信設定ファイルのダウンロード、インストール●P5
 - 付属のCD-ROMからインストール または
 - ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール
- ② パソコンとFOMA端末の接続◆P4
- ③ FOMA通信設定ファイルの確認●P6

接続先 (APN) の設定^{※1} ◆P24 (64Kデータ通信の場合、パケット通信の接続先 がmopera U / moperaの場合は、設定不要)

発信者番号通知/非通知の設定^{※1} ◆P25 (必要に応じて設定)

その他の設定 (ATコマンド) ^{※1} ◆P33 (必要に応じて設定)

ダイヤルアップネットワークの設定

で使用のOS	設定		
と使用の03	接続先	TCP/IP	
Windows XP	P26	P27	
Windows 2000	P28	P29	
Windows Vista	P30	P31	

設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続●P32/切断●P32

※1: Windows Vistaでは、ATコマンドを入力する ための通信ソフトが必要です。

おしらせ

- ●操作の途中で「既定の Telnetプログラムにする旨 のメッセージが表示された場合は、[はい] または [いいえ] をクリックしてください。
- ●操作の途中で「所在地情報」画面が表示された場合は、所在地のダイヤル情報を設定し[OK]をクリックします。設定したダイヤル情報が「電話とモデムのオプション」画面に表示されますので[OK]をクリックしてください。

パケット通信の接続先(APN)を設定する

設定を行うには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows XP、Windows 2000の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista 対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

お買い上げ時 cid1:mopera.ne.jp cid3:mopera.net cid2、4~10:未登録

例 Windows XPの場合

- 1 パソコンとFOMA端末を接続する ◆P4
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ハイパーターミナル」をクリック
 - Windows 2000の場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。
- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 [OK] をクリック



4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を仮入力し、「接続方法」から 「FOMA D705iµ」を選択▶ [OK] を クリック

市外局番は接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



5 接続画面が表示されたら [キャンセル] をクリック

「 接続先(APN)を入力▶ 🛭 を押す

• 「AT+CGDCONT=<cid>, "PPP", "APN"」 の形式で入力します。

<cid>: 2、4 \sim 10の任意の番号を入力します。

"PPP": そのまま "PPP" と入力します。 **"APN"**: 接続先 (APN) を""で囲んで入力し

ます。



「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

■ 接続先(APN)設定をリセットするとき: AT+CGDCONT= □

すべてのcidをリセットします。

<cid>=1と3はお買い上げ時の設定に 戻り、<cid>=2、4~10の設定は未 登録になります。

AT+CGDCONT=<cid>↓ 特定のcidをリセットします。

■ 接続先 (APN) 設定を確認するとき: AT+CGDCONT? [』

- AT コマンドを入力しても画面に表示されな いとき: ATE1 🖟
 - 詳細**☞**P37

7「OK」と表示されていることを確認し、 「ファイル」→「ハイパーターミナルの 終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に[いいえ]をクリックします。

接続先 (APN) と登録番号 (cid) について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号cid1~10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたは ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電 話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末電話帳の 登録項目
登録番号(cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定します。

お買い上げ時 設定なし

例 Windows XPの場合

1 「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」の操作1~5を行う◆P24

2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184) を設定

「AT*DGPIR=<n>l の形式で入力します。

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」 を付けて接続します。

AT * DGPIR=2 □

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」 を付けて接続します。

- AT コマンドを入力しても画面に表示されない とき: ATE1 □
 - 詳細●P37

3 「OK」と表示されていることを確認し、 [ファイル] → 「ハイパーターミナルの 終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしい ですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に[いいえ]をクリックします。

ダイヤルアップネットワークでの通知 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けられます。

AT*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

AT*DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定 ダイヤルアップネット ワークの設定 (<cid>=30場合)</cid>	設定 なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186 * 99 * * * 3#		通知	

 AT * DGPIR コマンドによる通知/非通知設定を 「設定なし」に戻すには、「AT * DGPIR=0」と入 力してください。

Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

パソコンとFOMA端末を接続(→P4)してから操作してください。

接続先を設定する

【スタート】→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続 を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

🤧 [次へ]をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。

【インターネットに接続する】を選択▶[次へ]をクリック

準備画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択▶ 「次へ」をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶ [次へ]をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

- インストールされているモデムが1台しかない 場合、デバイスの選択画面は表示されません。 操作8へ進みます。
- **7** 「モデムーFOMA D705iμ (COMx)^{※1}」を選択▶ [次へ] をクリック
 - 「モデム-FOMA D705iμ (COMx) ** ¹」の みチェックが入っていることを確認してくだ さい。
 - ※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。



8 「ISP名」に任意の接続名を入力▶ [次へ] をクリック



9 「電話番号」に接続先の番号(半角)を入力▶ 「次へ」をクリック

- パケット通信の場合*99***< cid >#を 入力します。
 - くcid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P24)で登録したcid番号を 入力します。 mopera Uは*99***3#、 moperaは*99***1#となります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
 - ・mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。



|↑ 各項目を設定▶[次へ]をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でも接続できます。他の項目は必要に応じて設定します。



11 [完了] をクリック

12 設定内容を確認して [キャンセル] をク リック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先を選択▶「ファイル」→ 「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデムーFOMA D705iμ (COMx) **¹」を選択します。
- 「モデム−FOMA D705iµ (COMx) *1」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



27 つづくト

3 [ネットワーク]タブをクリック▶各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は変更できません。



- **⚠ [設定] をクリック**
- 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



「 [OK] をクリック

Windows 2000 でダイヤルアップネット ワークを設定する

パソコンとFOMA端末を接続(◆P4)してから操作してください。

接続先を設定する

【スタート】→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

- 2 [新しい接続の作成] をダブルクリック 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。
- 🤰 [次へ] をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。

4 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶ [次へ] をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が表示されます。

「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択▶
「次へ」をクリック

インターネット接続の設定画面が表示されます。

「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択▶[次へ]をクリック

モデムの選択画面が表示されます。

- 複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作8に進みます。
- 7 「インターネットへの接続に使うモデム を選択する」が「FOMA D705iμ」に 設定されていることを確認して[次へ] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。

- 「FOMA D705i μ 」に設定されていない場合は、 「FOMA D705i μ 」に設定してください。
- 『電話番号』に接続先の番号(半角)を 入力》 [詳細設定] をクリック
 - 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。
 - パケット通信の場合*99***< cid >#を 入力します。
 - くcid>には、「パケット通信の接続先(APN)を設定する」(◆P24)で登録したcid番号を入力します。mopera Uは*99***3#、moperaは*99***1#となります。


- 64Kデータ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
 - ・mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。



9 [接続] タブの各項目を以下のように設定



10 [アドレス] タブをクリック▶各項目を以下のように設定



11 [OK] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻 ります。

17 [次へ] をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が表示されます。

|3各項目を設定▶[次へ]をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

14 「接続名」に任意の接続名を入力▶ [次へ] をクリック



15「いいえ」を選択▶[次へ]をクリック



16 [完了] をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 ります。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムーFOMA D705iμ (COMx) **¹」を選択します。

モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目 が初期化されますので、再度接続先電話番号を 入力してください。

- 「モデム-FOMA D705iμ (COMx) * ¹」の みチェックが入っていることを確認してくだ さい。
 - ※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク]タブをクリック▶各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- コンポーネントは「インターネット プロトコル (TCP/IP)」だけを選択します。



Λ [設定]をクリック

5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



🔓 [OK] をクリック

Windows Vistaでダイヤルネットワーク を設定する

パソコンとFOMA端末を接続(→P4)してから操作してください。

接続先を設定する

- **1** ❷(スタート) ▶ 「接続先」をクリック
- 2 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック
- 3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶「次へ」をクリック



■「どのモデムを使いますか?」と表示された場合:

「FOMA D705iμモデム」をクリック

⚠ 各項目を設定▶ [接続] をクリック

- •「ダイヤルアップの電話番号」に接続先を入力 します。
 - ・パケット通信の場合、*99***<cid># を入力します。
 - <cid>には、「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」(◆P24) で登録したcid番号を入力します。 mopera Uは*99***3#、moperaは*99***1#となります。
 - 64Kデータ通信の場合、接続先の電話番号を 入力します。 mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。
- 接続先がmopera U/moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥ /: *?<> |



- 5 接続中の旨のメッセージが表示された ら [スキップ] をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- 「インターネット接続テストに失敗しま した」画面で「接続をセットアップしま す」をクリック
- 7 [閉じる] をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

- 1 ૄ (スタート) ▶ 「接続先」をクリック
- **2** 作成した接続先を右クリックして「プロ パティ」をクリック

🤰 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムーFOMA D705iμ (COMx) **¹」を選択します。
- 「モデム-FOMA D705iμ (COMx) * ¹」の みチェックが入っていることを確認してくだ さい。
 - ※1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



4 [ネットワーク]タブをクリック▶各項目を設定


- 「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」を非選択(□)にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定 が指示されている場合は、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し [プロパティ]をクリックして、各種情報を設定してください。

31 つづくト

• 「QoS パケットスケジューラ」 はプロバイダな どの指示に従って必要に応じて選択してくだ さい。



- 5 [オプション] タブをクリック▶ [PPP 設定] をクリック
- すべての項目を非選択(□)に設定▶[OK] をクリック



7 [OK] をクリック

ダイヤルアップ接続する

パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

例 Windows XPの場合

- **FOMA端末とパソコンを接続する ◆P4**
- 2 [スタート] →「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

- Windows 2000の場合:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック

- Windows Vistaの場合:
 - ① (スタート) → 「接続先」をクリック
- 🤰 接続先をダブルクリック

⚠ 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- 「ダイヤル」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。



通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があ ります。確実に切断するには、次の操作を行ってく ださい。

例 Windows XPの場合

- ¶ タスクトレイの夢をクリック ▶ [切断]
 をクリック
 - Windows 2000の場合:
 - ① タスクトレイの 鄭をクリック ▶ [切断] を クリック
 - Windows Vistaの場合:
 - ① (スタート) → 「接続先」をクリック
 - ② 接続しているダイヤルアップを選択→「切断」をクリック

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて入力します。半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD * 99 * * * 3#

コマンド パラメータ Lnterキーを押します

ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(「AT」含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

• オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、 通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

おしらせ

◆外部接続機器から64Kデータ通信/テレビ電話通信を行う場合、2in1のモードに関わらずAナンバーで発信します。

オンラインデータモードとオンラインコマ ンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンライ ンコマンドモードに切り替えるには、次の方法があ ります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-2320^{※1} のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータ モードに切り替えるには、「ATO □ | と入力します。

※1: USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによる RS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

- ATコマンド入力時に、使用しているPCや通信ソフトのフォント設定により、「 \S 」を入力しても「\」 と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのはFOMA D705iμ Modem Portで使用できるATコマンドです。

※1 : AT&Fコマンドで設定が初期化されます。

※2 : AT&WコマンドでFOMA端末に記憶でき、ATZコマンドで復元できます。

「なし」:表示コマンド、テストコマンドがないATコマンドです。

[] : 省略できるパラメータです。

コマンド		概要・パラメータ						
AT		AT⊐⊽	アンドを使用できる状態の	ときに	[OK]	を表示します。		
	例	設定	AT	表示	なし		テスト	なし
AT%V		FOMA	端末のバージョンを「Ve	erx.xx]	の形式	で表示します。		
	例	設定	AT%V	表示	なし		テスト	なし
AT&C[n]	•	DTE^	の回路CD信号の動作条件	‡を選択	します。)	•	
		n=0:@	国路CD信号を常にONにし)ます。	(パラメ	一夕省略時)		
		n=1:@	1路CD信号は相手モデム(の状態に	従って	変化します。(お買	い上げ時)
% 1、 % 2	例	設定	AT&C1	表示	なし		テスト	なし
AT&D[n]		オンラ	インデータモードの場合に	z, dte	から受	け取る回路ER信号	がONか	らOFFに変わったときの
			設定します。					
			R信号の状態を無視します		. , .		*	
			R信号がONからOFFに変					
			R信号がONからOFFに変			断し、オフラインモ		
*1、*2	例		AT&D1		なし		テスト	なし
AT&E[n]			の速度表示仕様を選択し					
			マンドがn=O以外の場合		ごす。			
			無線区間通信速度を表示		+		1 1 100+1	
	mil		パソコンとFOMA端末間			ぶします。(お負い		Ι
*1, *2	例		AT&E1		なし	*	テスト	
AT&F[0]			端末をお買い上げ時の状態					
			端木をお負い上げ時の状態 買い上げ時の状態に戻しる		まり。:	連信中は 連信を切断	T (INU C	CARRIER」を表示)して
	/EII		7:		1+-1		= 7 1	T +c1
AT00[-1	例		AT&FO	表示	なし	+-+	テスト	なし
AT&S[n]			端末の出力するDR信号の なにONにします。(お買い					
			引にUNICUより。(の負い 引線接続時にDR信号をON			x一岁目昭时)		
*1, *2	例		AT&SO		なし		テスト	なし
AT&W[O]	נילו		ATQ30 設定値をFOMA端末に書				ノスト	76 U
AIQW[U]	例		設定値をFUMA端末に音 AT&WO		なし		テスト	なし
AT*DANTE	1911					ボナズキニ ナナ		はし
A I*DANTE			強さ(受信レベル)を「* 圏外 m=1~3:FOMA端		_			-±+-/+1- * -\
	例		MAT*DANTE			OANTE?		AT*DANTF=?
AT*DGANSM=n	1911						ナスト	AI*DANTE=?
A I*DGANSIVI=II			ト着信呼に対して、着信持 信拒否設定と着信許可設				±)	
			i信担否設定と自信計可設 i信拒否設定をONにしま					
	例					GANSM?		AT*DGANSM=?
AT*DGAPL=nf.cid								NIT [+CGDCONT] T
A I*DUAPL-II[,CIC	4]		れたcidパラメータを使用			ル(AFIN)で設定しる	A 9 o A F	INIA THOODCOINT C
			idで定義されたAPNを着			追加します。		
			idで定義されたAPNを着					
			ラメータを省略すると、す				ŧ.	
	例		AT*DGAPL=0.1			GAPL?		AT*DGAPL=?
L	17.3	>/-C	20, 2 0, .	2000	1			30, 2 .

コマンド				;	概要・パラメータ					
AT*DGARL=n[,cic	<u>i]</u>	パケット着信呼に対して、着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは「+CGDCONT」で								
		定義され	定義されたcidパラメータを使用します。							
			n=O:cidで定義されたAPNを着信拒否リストへ追加します。							
				で定義されたAPNを着信拒否リストから削除します。						
	-				idを追加または削除しま		T			
	例		AT*DGARL=0,1		AT*DGARL?		AT*DGARL=?			
AT*DGPIR=n					定します。発信時、着信のままは思います。					
			グット通信確立時に、AI 『ケット通信確立時に、AI		のまま使用します。(お買 1841 を付けます	い工り时)				
			プラト通信確立時に、A 『ケット通信確立時に、A							
	例		AT*DGPIR=0		AT*DGPIR?	テスト	AT*DGPIR=?			
AT*DRPW			力指標を「*DRPW:m」の	の形式で	<u></u>	1				
	例		AT*DRPW	表示	なし	テスト	AT*DRPW=?			
+++	1	FOMA:	端末をオンラインデータヨ	Eードか		- ドに切り	- 替えます。エスケープガー			
		ド区間	ま、1秒間の固定です。							
	例	設定	+++	表示	なし	テスト	なし			
AT+CAOC		直前の	通話料を表示します。		•	•				
	例	設定	AT+CAOC	表示	AT+CAOC?	テスト	AT+CAOC=?			
AT+CBC		FOMA	端末の電池残量を「+CE	3C : bc:	s,bcl」の形式で表示しま	す。				
): 電池パックから電源の(
			:電池パックから電源の							
			2: 電池パックが取り外され 3: 電源供給エラー	いている						
			, 電泳パペパエン : 電池残量なしまたは電池	bパック;	が取り外されている					
			~100: 電池残量あり	_, ,,,,,	3-23712112010					
	例	設定	AT+CBC	表示	なし	テスト	AT+CBC=?			
AT+CBST=n,1,0		利用する	る回線を設定します(べ)	アラサー	ビス設定)。	<u>l</u>	l.			
		n=116	6: 64Kデータ通信(お買	この上げ	寺)					
		n=134	4: 64Kテレビ電話							
% 1、 % 2	例	設定	AT+CBST=116,1,0	表示	AT+CBST?	テスト	AT+CBST=?			
AT+CEER		直前の	通信の切断理由を表示し	ます。🖝	P39					
	例		AT+CEER	表示		テスト	AT+CEER=?			
AT+CGDCONT			ト通信時の接続先(APN)							
AT+CGEQMIN					から通知されるQoS(サ·	ービス品質	(f) を許容するかどうかの			
ATLOCEODEO			準を登録します。 ◆ P39		亜米オスの。C(艹 バフ		nel +≠ -040			
AT+CGEQREQ AT+CGMR					要求するQoS(サービス	品質) を記	対正します。 ● P4U			
AT+CGNIR	/EII		端末のバージョンを16桁			1=71	AT LOOMD-0			
AT LOODEO-[m]	例		AT+CGMR	表示			AT+CGMR=?			
AT+CGREG=[n]			ソーク豆球状態を選知する 知しません。(お買い上)		かを設定します。通知さ	1 (る内谷)d	、 圏内または圏外です。			
			知します。「+CGREG:n							
					stat=4:不明 stat=5	5:圏内(vis	itor)			
*1、*2	例		AT+CGREG=1		AT+CGREG?		AT+CGREG=?			
AT+CGSN	•	FOMA	端末の製造番号を表示し	ます。		•				
	例		AT+CGSN		なし	テスト	AT+CGSN=?			
AT+CLIP=[n]		64Kデ	一夕通信の着信時に、相	手の発信	 者番号をパソコンに表示	します。				
		n=0:表	示しません。(お買い上)	げ時、パ	ラメータ省略時)					
			示します。							
			_IP?を入力すると、「+C O.&信味におまに&信念			. 				
					知しないネットワーク設 知するネットワーク設定		TBE			
*1、*2	例	設定	AT+CLIP=0	表示	AT+CLIP?	テスト	AT+CLIP=?			
AT+CLIR=[n]	IV9				ATTOLII! 相手に通知するかどうか					
7.1. OEIII—[ii]					パラメータ省略時) n=i					
			知します。(お買い上げ		ненез/ !!	~,400				
			_IR?を入力すると、「+C		」を表示します。					
					r時通知) m=1:CLIRが		ます。(常時非通知)			
					-モード(非通知デフォル 	/ト)				
	751		4:CLIRテンポラリーモー			I :	AT LOUID C			
	例	設定	AT+CLIR=0	表示	AT+CLIR?	テスト	AT+CLIR=?			

35 つづく▶

コマンド		概要・パラメータ								
AT+CMEE=[n]							ます。 ☞ P39			
							ず時、パラメータ省略			
							xx は数字)で表示し			
	trol						xx は文字)で表示し			17.01155.0
%1 、 % 2	例			E=0						AT+CMEE=?
AT+CNUM				番号を表示し	ます。 -	+CN	JM:, "number",type	() ()	杉式	で表示します。
		number:		LO1 た主テ	1 =++4		type=145: [+81]	た主	= 1	± <i>a</i>
	例		T+CNU					テス		AT+CNUM=?
AT+COPS=n,2,or				vi D選択方法をii	表示)	ノヘ	רן	ATTUNUIVI-!
A1+60P5-11,2,0L	Jei						接続します。)(お買い	\ ⊢1+F)	
							に接続します。)	۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱	(1)	
				接続を解除						
			ッピングし							
		n=4: ope	erに指定る	された通信業者	者に接続	でき	なかったとき、自動村	検索し	て接	続します。
				nberを16進数						
	例			S=1			+COPS?			AT+COPS=?
AT+CPAS										n」の形式で表示します。
							3: 可能かつ着信中 n			
	例		T+CPAS			なし				AT+CPAS=?
AT+CPIN="pin"										1らのコード入力します。
[,"newpin"]							PIN:code」の形式で PIN="pin"[,"newpin			す。codeの値によって、 ***
		火衣のよ) Ichiii	TIEWPITIを指列	EUCA	IΤU	PIN- piri į, riewpii	I]∕€∌	€1 J U	J& 9 o
		С	ode	状!	態		pin			newpin
		READ	ΣΥ	入力要求なし	,					
		SIM F	PIN	PIN1 J-F	入力待ち	5	PIN1 J- K		なし	,
		SIM F	PIN2	PIN2J-K	入力待ち	5	PIN2J-K		なし	,
		SIM F	PUK	PIN1ロック	状態		PINロック解除コー	ド	新l	ルPIN1コード
		SIM F	PUK2	PIN2ロック			PINロック解除コー			ルPIN2コード
	mi	=0.00	T. ODIN							
AT LOD [-1	例			= "0000"	表示		+CPIN?	テス	•	AT+CPIN=?
AT+CR=[n]				ININEUT」かる かを設定します		. る削	に、趙信の種別(八ク	リット	进1言	または64Kデータ通信)
				。(お買い上げ		ラメ・	-夕省略時)			
				[+CR:serv]						
		serv=	SYNC:6	4Kデータ通信	≣ ser\	/=GF	PRS:パケット通信			
% 1、 % 2	例	設定 A	T+CR=C)	表示	ΑT	+CR?	テス	7	AT+CR=?
AT+CRC=[n]							使用するかどうかを設			
							しません。(お買い上			
							します。応答例は以		おり) ८ व 。
				··· +CRIN 盾信 ··· +CRIN			PP",,, "mopera.net"			
*1、*2	例	設定 A					+CRC?	テフ	_	AT+CRC=?
AT+CREG=[n]	ניכו			-0 表示するかどう				<i>)</i> ^	1.	ATTORIO-:
AT TOTILO-[II]							69。 ー夕省略時) n=1:表	示し	ます	
							t」の形式で表示しま			
		stat=	-0:圏外	stat=1:圏内	(home)	st	at=4:不明 stat=5	:圏内	visi	itor)
*1、*2	例	設定 A	T+CREC	3=0	表示	ΑT	+CREG?	テス	7	AT+CREG=?
AT+CUSD=n,"str	"[,0]	ネットワ	ークサーヒ	ごスの追加サ-	-ビス(USS	D) の問合せや設定を	を行い	ます	•
				を応答しませ					_	
							str",O」の形式で表示 た悪ポオス	します	,	
				を要求しない いら通知された						
	例		T+CUSI				+CUSD?	テフ	L	AT+CUSD=?
	נילו			→1, *0000#",0	27/11	Α1	. 5555 :	_ ^	1 "	, t. 1000D— :
AT+FCLASS=0					■ 種別を訳	定し	ます(設定値は変更	できま	せん	υ)。データのみサポート
		します。			,			0		
*1、*2	例	設定 A	T+FCLA	SS=0	表示	АТ	+FCLASS?	テス	7	AT+FCLASS=?
	•									

コマンド		概要・パラメータ								
AT+GCAP		FOMA	端末がサポートしている	ATJマ:	ンドの範囲を「+GCAP: r	n,n,n」の	形式で表示します。			
			GSM: GSMコマンドの-							
			CLASS: +FCLASS = 7		ポート					
	mi		/: +Wコマンドをサポート		1 4-1	1	LATIONAR O			
	例		AT+GCAP	表示	なし	ア人ト	AT+GCAP=?			
AT+GMI			端末の製造会社名を表示		Т.					
	例		AT+GMI	表示	なし	テスト	AT+GMI=?			
AT+GMM			端末名を表示します。							
	例		AT+GMM	表示	なし	テスト	AT+GMM=?			
AT+GMR			端末のバージョンを表示							
	例		AT+GMR	表示	なし		AT+GMR=?			
AT+IFC=[n,[m]]]一制御方式を設定します。	0				
			nはDCE by DTEの制御を設定します。 n=0:フロー制御しません。 n=1:XON/XOFFフロー制御します。							
			U.フロー制御しません。 2:RS/CS(RTS/CTS)フI			天 9 。				
					省略するとDCE by DTE	と同じ入	力値になります。			
					XON/XOFFフロー制御し		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
					即します。(お買い上げ時)					
			一夕をすべて省略すると、	AT+IF	C=2,2になります。	-				
*1、*2	例	設定	AT+IFC=2,2	表示	AT+IFC?	テスト	AT+IFC=?			
AT+WS46=[22]		発信時	にFOMA端末が使用する	無線ネッ	トワークを設定します。					
*1、*2	例	設定	AT+WS46=22	表示	AT+WS46?	テスト	AT+WS46=?			
ATA		パケッ	ト通信、64K データ通信	言の着信	時に着信処理をします。ノ	(ケット着	信中には次のコマンドが			
			きます。							
					「A 186:発信者番号通知あ					
	例		ATA	表示		テスト	なし			
A/			実行したコマンドを再実行							
	例	1007	A/	表示	なし	テスト	なし			
ATD		・パケーにな 「ATI 信者i ・64K	ります。 D184*99」で始まる形: 番号通知なし)が付加され データ通信…「ATD電話	**cid# 式で入力 !ます(1 番号」の	りの形式で入力します。c した場合、指定したcidバ 86でも同様です)。	ラメータの				
	例	設定	ATD電話番号	表示	なし	テスト	なし			
ATE[n]			ンから送信された文字を							
			Eコーバックしません。(ノ							
	mil		Eコーバックします。(お)				L			
*1、*2	例		ATEO	表示	なし	テスト	なし			
ATH	mil		切断します。		1 4-1		1 +-1			
	例		ATH	表示	なし	テスト	なし			
ATI[n]			ードを表示します。 「NTT DoCoMo」と表示	. ++	(1°= \					
					(ハラメータ自哈時) n=2:FOMA端末のバ・	_======================================	た主子! キオ			
	例		ATIO	表示		テスト				
ATO	ניכו				」 ^{なり} ンデータモードに移行しる		76.0			
AIO	例						+c			
ATQ[n]	נילו		ATO ンにリザルトコードを表	表示		テスト	なし			
רומנווו					こうかを設定します。 買い上げ時、パラメータ行	(朝納省				
			ノザルトコードを表示しま		ス・エル eg、ハンハーノ l	H-1/				
*1、*2	例		ATQO	表示	なし	テスト	なし			
ATV[n]			トコードの表示方法を設定			1 > 1				
		n=0:数	数字で表示します。(パラ) 文字で表示します。(お買し	メータ省	略時)					
*1、*2	例		ATV1	表示	なし	テスト	なし			
	ניעו	DX.AC	/ 1 V 1	2八八	,5. O	1 / / 1,	,5, O			

37 つづく▶

コマンド			概要・パラメータ	
ATX[n]		ビジートーン検出、ダイヤルト	ーン検出、通信速度表示を設定し	します。
				度表示なし。(パラメータ省略時)
			ダイヤルトーン検出なし、通信速	
			ダイヤルトーン検出あり、通信速	
			ダイヤルトーン検出なし、通信速	
			ダイヤルトーン検出あり、通信速	
*1、*2	例	設定 ATX1	表示しなし	テスト なし
ATZ				復元します。パケット通信または64K
				に復元します。通信中に入力すると、
	mil	通信を切断してから復元します		
	例	設定 ATZ	表示しなし	テスト なし
ATSO=[n]			での呼出(RING)回数を設定しま	
*1 *0	/Til		い上げ時、パラメータ省略時)	
*1, *2	例	設定 ATSO=0	表示 ATSO?	テスト なし
ATS2=[n]		エスケープキャラクタを設定し		こった プル田を無効にする)
W 1	/EII		時、0:パラメータ省略時、127:J	
*1	例	設定 ATS2=43	表示 ATS2?	テスト なし
ATS3=[13]			:認識する復帰 (UR) キャフクタを ンド文字列とリザルトコードの最	を設定します(設定値は変更できませ 後に付けられます。
* 1	例	設定 ATS3=13	表示 ATS3?	テスト なし
ATS4=[10]		改行(LF)キャラクタの設定を	Jます(設定値は変更できません)。英文字でリザルトコードを表示す
		る場合に、復帰(CR)キャラクタ	タの次に付けられます。	
% 1	例	設定 ATS4=10	表示 ATS4?	テスト なし
ATS5=[8]		ATコマンド入力中に、入力バ	ッファの最後のキャラクタを削除	するバックスペース(BS)キャラクタ
		を設定します(設定値は変更で	ごきません)。	
% 1	例	設定 ATS5=8	表示 ATS5?	テスト なし
ATS6=[n]		ダイヤルするまでのポーズ時間	を設定します。このコマンドを値	吏用しても、レジスタは設定されます
		が、動作しません。		
			買い上げ時、パラメータ省略時)	
*1	例	設定 ATS6=5	表示 ATS6?	テスト なし
ATS8=[n]				~を使用しても、レジスタは設定され
		ますが、ポーズ時間は3秒で固		74)
	trul		S買い上げ時、O:パラメータ省略E	
*1	例	設定 ATS8=3	表示 ATS8?	テスト なし
ATS10=[n]			2します。このコマンドを使用して	ても、レジスタは設定されますが、動
		作しません。	(1:1)買い LIF時 パラマ カタ	ト四々□土)
w1 w0	例		<u>(</u> 1:お買い上げ時、パラメータ省 【表示 【ATS10?	
*1、*2 ATS30=[n]	191]	設定 ATS10=1		テスト なし
A1530=[n]		プータ転送かなかつに場合、追 効です。	問言を切断するまでの時间を設定し	します。64K データ通信の場合に有
):切断しません。(お買い上げ時、	パラメータ省略時)
*1	例	設定 ATS30=0	表示 ATS30?	テスト なし
ATS103=[n]	173			フハ・ なら 定します。64K データ通信の場合に
A10100-[iij		有効です。	ることの区別でに戻り記号を設め	としより。 しゃに ケーク 過信の 物口に
			n=1:/(お買い上げ時) n=2:¥	≟
*1	例	設定 ATS103=0	表示 ATS103?	テスト なし
ATS104=[n]				定します。64K データ通信の場合に
		有効です。		
			n=1:%(お買い上げ時) n=2:8	à l
* 1	例	設定 ATS104=0	表示 ATS104?	テスト なし
AT¥S		コマンドの設定内容とSレジス		'
	例	設定 AT¥S	表示しなし	テスト なし
AT¥V[n]			使用するかどうかを選択します。	
		ATXコマンドのパラメータがr		
		n=O:拡張リザルトコードを使	用しません。(お買い上げ時、パラ	ラメータ省略時)
		n=1:拡張リザルトコードを使	用します。	
*1、*2	例	設定 AT¥VO	表示 なし	テスト なし

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
26	APNが存在しない、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。	
19	相手を呼び出しましたが応答がありません。	
21	相手側が着信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有 効ではありません。	
65	提供されていない処理速度を指定しました。	
88	端末属性の異なる端末に発信した、または着信を 受けました。	

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
1	no connection to phone	FOMA端末が接続されていません。
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされて いません。
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (FOMAカードに相当するIC カード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名: AT+CGDCONT= [パラメータ] パケット発信時の接続先 (APN) を設定します。

書式

AT+CGDCONT = [< cid > [, "PPP" [, " < APN > "]]]

パラメータ説明

<cid>: 1~10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

<APN>:任意

実行例

「abc」という APN 名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2. "PPP". "abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての< cid >の設定をクリアします。ただし、「< cid>=1」と「< cid>=3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定されたくcid>の設定をクリアします。ただし、「くcid>=1」と「くcid>=3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQMIN=[パラメータ] PPP パケット通信確立時にネットワーク側から 通知されるQoS (サービス品質) を許容するかど うかの判定基準値を登録します。

AT+CGEQMIN=[< cid > [,, < Maximum bitrate UL> [, < Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>: 1~10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

<Maximum bitrate UL>: なしまたは64

< Maximum bitrate DL>: なしまたは384 「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合)AT+CGFQMIN=2
- (2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,,64,384
- (3)上り64kbps/下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,64
- (4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度の み許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合)

AT+CGEQMIN=6,,384

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQREQ= [パラメータ] PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

计集

AT+CGEQREQ=[<cid>]

パラメータ説明

上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定可能です。各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

実行例

(<cid>=2の場合)

AT+CGEQREQ=2

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべてのく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

ATV [n] コマンド (◆P37) が n=1 に設定されている場合には文字表示(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受付られません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができ ません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	通信ネットワークが混雑して います。 しばらくしてから接続 し直してください。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末- パソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

おしらせ

● 従来の RS-232C で接続するモデムとのパソコンで の処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしま すが、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01 (別売) で接続されているため、 実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K] で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX Oが設定されている場合

AT¥Vコマンド(→P38)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***3# CONNECT (数字表示の場合は [1])

ATX 1が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末ー PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例:ATD*99***3# CONNECT 460800 (数字表示 の場合は「1 21」)

 ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末ー PC 間の速度><通信プロトコル><接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>*2の書式で表示します。

文字表示例 : ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384 (数字表 示の場合は「1 21 5」)

FOMA端末一PC間速度460800bpsで、 mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbpsで接続したことを表します。

※1:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。

ATX1、AT¥VOを設定した状態(初期値)でのご利用をおすすめします。

※2:AT¥V1が設定されている場合、<接続先 APN>以降はパケットで接続している場合 のみ表示されます。